

AA 배터리를 리모컨에 넣습니다.

리모컨









모니터, 컴퓨터 및 사운드 시스템의 전원을 켭니다.

사용중인 PC가 여기에 나와 있는 그림과 다를 수도 있습니다. 구성품, 커넥터 위치, 유형 및 번호는 모델에 따라 다양합니다.

